

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 100mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO6219 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO6219

EN

Instructions

Read this manual carefully before you use our Wireless speaker and keep this manual for future reference.

- Keep the device away from heat, direct sunlight, and sharp edges.
- Keep the device away from naked flames.
- Do not insert any metal objects into the device in case of short circuit!
- To avoid a static charge, please do not use the device in an extremely dry climate.
- Do not repair the unit by yourself but contact an authorized specialist to help you.

Button description



On/Off: To switch on or off the device



Short press for the previous song, long press for turning down the volume.



Short press for the next song, long press for turning up the volume.



Play/pause the music

Charging Integrated Battery

This Wireless speaker is powered by an integrated rechargeable Lithium Battery. Charge the battery as follows:

1. Insert the charging cable into the wireless speaker. Connect the USB plug into a PC or AC/DC adapter. The LED indicator turns red and the battery is being charged.
2. When the battery is fully charged, the red LED indicator off.

WIRELESS PAIRING

1. Turn on your mobile Phone and activate the Wireless function.
2. Search for Wireless devices, MO6219 will show up.
3. Pair your device with MO6219, after MO6219 is paired with your device, voice reminder says; MO6219 which means the speaker had connected with your device.

Technical Specification

Wireless Version:	5.0
Wireless frequency:	2.402-2.480GHz
Input:	5V/1A
Charging Line	Micro USB cable.

DE

Anleitung

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie unseren Wireless-Lautsprecher verwenden, und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Halten Sie das Gerät von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und scharfen Kanten fern.
- Halten Sie das Gerät von offenem Feuer fern.
- Führen Sie im Falle eines Kurzschlusses keine Metallgegenstände in das Gerät ein!
- Um eine statische Aufladung zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät bitte nicht in einem extrem trockenen Klima.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern wenden Sie sich an einen Fachbetrieb.

Bedientasten



On/Off: Gerät ein- oder ausschalten



Kurzes Drücken für das vorherige Lied, langes Drücken zum Reduzieren der Lautstärke.



Kurzes Drücken für das nächste Lied, langes Drücken zum Erhöhen der Lautstärke.



Abspielen/Pause der Musik

Aufladen der integrierten Batterie

Dieser kabellose Lautsprecher wird von einer integrierten wiederaufladbaren Lithium-Batterie betrieben. Laden Sie den Akku wie folgt auf:

1. Schließen Sie das Ladekabel an den kabellosen Lautsprecher an.
Schließen Sie den USB-Stecker an einen PC oder AC/DC-Adapter an.

Die LED-Anzeige leuchtet rot und der Akku wird geladen.

2. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die rote LED-Anzeige.

WIRELESS KOPPLUNG

1. Schalten Sie Ihr Smartphone ein und aktivieren Sie die Wireless-Funktion.
2. Suchen Sie nach Wireless-Geräten, MO6219 wird angezeigt.
3. Koppeln Sie Ihr Gerät mit MO6219. Nachdem das MO6219 mit Ihrem Gerät gekoppelt ist, ertönt die Sprachansage: MO6219, was bedeutet, dass der Lautsprecher eine Verbindung mit Ihrem Gerät hergestellt hat.

Technische Daten

Wireless Version:	5.0
Wireless Drahtlose Frequenz:	2,402-2,480 GHz
Eingang:	5V/1A
Ladeanschluss:	Mikro USB-Kabel

FR

Instructions

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser notre haut-parleur sans fil et conservez ce manuel pour référence future.

- Éloignez l'appareil de la chaleur, de la lumière directe du soleil et des bords tranchants.
- Tenez l'appareil éloigné des flammes nues.
- N'insérez aucun objet métallique dans l'appareil pour éviter un court-circuit!
- Pour éviter une charge électrostatique, veuillez ne pas utiliser l'appareil dans un climat extrêmement sec.
- Ne réparez pas l'appareil vous-même mais contactez un spécialiste agréé pour vous aider.

Description des boutons



On/Off: Pour allumer ou éteindre l'appareil



Appui court pour la chanson précédente, appui long pour baisser le volume.

 Appui court pour la chanson suivante, appui long pour augmenter le volume.

 Lecture / pause de la musique

Chargement de la batterie intégrée

Ce haut-parleur sans fil est alimenté par une batterie au lithium rechargeable intégrée. Chargez la batterie comme suit:

1. Insérez le câble de charge dans l'enceinte sans fil. Connectez la prise USB à un PC ou à un adaptateur AC / DC. Le voyant LED devient rouge lorsque la batterie est en cours de chargement.
2. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant LED rouge s'éteint.

APPAIRAGE SANS FIL

1. Allumez votre téléphone mobile et activez la fonction sans fil.
2. Recherchez les périphériques sans fil, MO6219 apparaîtra.
3. Associez votre appareil au MO6219, une fois que le MO6219 est associé à votre appareil, l'alerte vocale dit: MO6219, ce qui signifie que l'enceinte s'est connectée à votre appareil.

Spécifications techniques

Version sans fil:	5.0
Fréquence sans fil:	2,402-2,480 GHz
Entrée:	5V / 1A
Câble micro USB.	

ES

Instrucciones

Lea este manual detenidamente antes de utilizar nuestro altavoz inalámbrico y consérvelo para consultarlo en el futuro.

- Mantenga el dispositivo alejado del calor, la luz solar directa y los bordes afilados.
- Mantenga el dispositivo alejado de llamas desnudas.
- ¡No inserte ningún objeto metálico en el dispositivo en caso de cortocircuito!
- Para evitar una carga estática, no utilice el dispositivo en un clima extremadamente seco.
- No repare la unidad usted mismo, póngase en contacto con un

especialista autorizado para que le ayude.

Descripción del botón



Encendido / Apagado: para encender o apagar el dispositivo



Presione brevemente para la canción anterior, presione prolongadamente para bajar el volumen.



Presione brevemente para la siguiente canción, presione prolongadamente para subir el volumen.



Reproducir / pausar la música

Carga de la batería integrada

Este altavoz inalámbrico funciona con una batería de litio recargable integrada. Cargue la batería de la siguiente manera:

1. Inserte el cable de carga en el altavoz inalámbrico. Conecte el enchufe USB a una PC o adaptador AC / DC. El indicador LED se vuelve rojo y la batería se está cargando.
2. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador LED rojo se apaga.

EMPAREJAMIENTO INALÁMBRICO

1. Encienda su teléfono móvil y active la función inalámbrica.
2. Busque dispositivos inalámbricos, aparecerá MO6219.
3. Empareje su dispositivo con MO6219, después de que MO6219 esté emparejado con su dispositivo, el recordatorio de voz dice; MO6219, lo que significa que el altavoz se había conectado con su dispositivo.

Especificación técnica

Versión inalámbrica: 5.0

Frecuencia inalámbrica: 2.402-2.480GHz

Entrada: 5 V / 1A

Línea de carga Cable micro USB.

IT

Istruzioni

Leggere attentamente questo manual prima di usare il prodotto e conservarlo per esigenze future.

- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore, luce solare diretta e

bordi taglienti.

- Tenere il dispositivo lontano da fiamme.
- Non inserire oggetti metallici nel dispositivo, causa cortocircuito!
- Per evitare una carica statica, non utilizzare il dispositivo se il clima è estremamente secco.

- Non cercare di riparare l'unità da soli, ma contattare uno specialista autorizzato per l'assistenza.

Descrizione pulsanti



On/Off: accensione e spegnimento.



Premere brevemente per riprodurre il brano precedente e per diminuire il volume.



Premere brevemente per riprodurre il brano successivo e per aumentare il volume.



Play/pause. Riprodurre o mettere il brano.

Cambio batteria integrata

Questo speaker wireless è alimentato da una batteria al litio ricaricabile integrata. Caricare la batteria come segue:

1. Inserire il cavo di ricarica nello speaker wireless. Collegare la presa USB a un PC o un adattatore CA / CC. L'indicatore LED diventa rosso quando la batteria è in carica.
2. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore LED rosso si spegne.

ASSOCIAZIONE WIRELESS

1. Accendere il cellulare e attivare la funzione Wireless.
2. Cercare tra i dispositivi wireless il MO6219.
3. Associare il dispositivo a MO6219, se l'associazione va a buon fine si sente un segnale vocale.

Specifiche tecniche

Versione wireless:	5.0
Frequenza Wireless:	2.402-2.480GHz
Input:	5V/1A
Tipo di carica	Cavo Micro USB.

NL

Instructies

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u onze draadloze luidspreker gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

- Houd het apparaat uit de buurt van hitte, direct zonlicht en scherpe randen.
- Houd het apparaat uit de buurt van open vuur.
- Steek geen metalen voorwerpen in het apparaat in geval van kortsluiting!
- Gebruik het apparaat niet in een extreem droog klimaat om statische lading te voorkomen.
- Repareer het apparaat niet zelf, maar neem contact op met een geautoriseerde specialist om u te helpen.

Knopbeschrijving



Aan/uit: Om het apparaat in of uit te schakelen



Kort indrukken voor het vorige nummer, lang indrukken voor het verlagen van het volume



Kort indrukken voor het volgende nummer, lang indrukken om het volume harder te zetten.



De muziek afspelen/pauzeren

Opladen Geïntegreerde Batterij

Deze draadloze luidspreker wordt gevoed door een geïntegreerde oplaadbare lithiumbatterij. Laad de batterij als volgt op:

1. Steek de oplaadkabel in de draadloze luidspreker. Sluit de USB-stekker aan op een PC of AC/DC-adapter. De LED-indicator wordt rood en de batterij wordt opgeladen.

2. Als de batterij volledig is opgeladen, gaat de rode LED-indicator uit.

DRAADLOZE KOPPELING

1. Schakel uw mobiele telefoon in en activeer de draadloze functie.
2. Zoek naar draadloze apparaten, MO6219 zal verschijnen.
3. Koppel uw apparaat met MO6219, nadat MO6219 is gekoppeld met uw apparaat, zegt de stemherinnering; MO6219 wat betekent dat de luidspreker is verbonden met uw apparaat.

Technische specificaties

Draadloze versie: 5.0

Draadloze frequentie: 2.402-2.480GHz

Input: 5V/1A

Laadlijn Micro USB-kabel.

PL

Instrukcje

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem naszego głośnika bezprzewodowego i zachowaj ją na przyszłość.

- Trzymaj urządzenie z dala od ciepła, bezpośredniego światła słonecznego i ostrych krawędzi.
- Trzymaj urządzenie z dala od otwartego ognia.
- W przypadku zwarcia nie wkładać żadnych metalowych przedmiotów do urządzenia!
- Aby uniknąć naładowania elektrostatycznego, nie używaj urządzenia w bardzo suchym klimacie.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie, lecz zwrócić się o pomoc do autoryzowanego specjalisty.

Opis przycisków



On / Off: Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie



Krótkie naciśnięcie w przypadku poprzedniego utworu, długie naciśnięcie w celu zmniejszenia głośności.



Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do następnego utworu, długie naciśnięcie powoduje zwiększenie głośności.

 Odtwórz / wstrzymaj muzykę

Ładowanie zintegrowanej baterii

Ten bezprzewodowy głośnik jest zasilany przez wbudowaną ładowalną baterię litową. Naładuj baterię w następujący sposób:

1. Włóż kabel ładujący do głośnika bezprzewodowego. Podłącz
2. wtyczkę USB do komputera lub zasilacza AC / DC. Wskaźnik LED zmienia kolor na czerwony i trwa ładowanie baterii.
3. Gdy bateria jest w pełni naładowana, czerwony wskaźnik LED gaśnie.

Parowanie urządzeń

1. Włącz telefon komórkowy i aktywuj funkcję komunikacji bezprzewodowej.
2. Wyszukaj urządzenia bezprzewodowe, pojawi się MO6219.
3. Sparuj swoje urządzenie z MO6219, po sparowaniu MO6219 z urządzeniem, pojawi się przypomnienie głosowe; MO6219, co oznacza, że głośnik połączył się z twoim urządzeniem.

Specyfikacja techniczna

Wersja bezprzewodowa: 5.0
Częstotliwość bezprzewodowa: 2,402-2,480 GHz
Wejście: 5V/1A.
Przewód do ładowania Micro USB.